



QWAVE

Armonizzatore di linea AC QRT QWAVE

Installazione e ottimizzazione

Grazie per aver acquistato il QRT QWAVE. L'armonizzatore di linea AC QWAVE appartiene alla vasta gamma di prodotti QRT di Nordost. Ogni prodotto QRT è progettato per potenziare le prestazioni del sistema in modo specifico e unico. Il QWAVE consiste in una soluzione fondamentale per migliorare la scarsa qualità della corrente alternata che deteriora le prestazioni audio/video dei sistemi di home entertainment. The QWAVE riduce drasticamente il rumore di fondo e contemporaneamente aumenta la profondità dell'immagine stereofonica, la dimensionalità e la presenza sul palcoscenico, migliorando il realismo degli aspetti musicali e visivi della performance.

Messa in funzione e installazione

Introducendo un intervallo preciso di frequenza pulsata sulla linea AC, che viene sincronizzata con la forma d'onda originale a 50 o 60 Hz, il QWAVE manipola l'onda sinusoidale.

Per installare il QWAVE, è sufficiente inserire il dispositivo in una qualsiasi presa elettrica di riserva sullo stesso

circuito dell'impianto audio su cui si intende intervenire. Tenere presente che il QWAVE deve essere posizionato solo **DOPO** (o fatto ridiscendere dal circuito) dell'eventuale condizionatore di potenza che agisce sul sistema audio. All'accensione, un anello blu si illumina intorno alla parte superiore dell'unità. Nota: Se il QWAVE è alloggiato su una presa commutata, accertarsi che questa sia accesa.

Il QWAVE è dotato di corpo in fibra di carbonio, meccanicamente ottimizzato e di un connettore US (NEMA), EUR (Schuko) o AUS. È compatibile con tensioni da 110 V a 240 V. Nei Paesi in cui sono in uso altri connettori AC, basterà utilizzare l'adattatore appropriato. **Sul QWAVE EUR (Schuko), il polo caldo è indicato in rosso. Questo deve essere allineato con il lato caldo della presa.**

Massimizzazione delle prestazioni del QWAVE

Come qualsiasi altro componente, il QWAVE trarrà beneficio dalla pulizia periodica dei poli di collegamento (e delle connessioni di un eventuale adattatore). Una posizione ottimale sarà quella vicino al sistema. Per ottenere i risultati migliori, collegare il QWAVE in una presa di riserva situata nell'unità di distribuzione che alimenta l'apparecchiatura.

Il QWAVE è solo una tra le innovazioni QRT modulari e non invasive di Nordost: enhancer audio che apportano miglioramenti sonori misurabili e forniscono la potenza più pura. Il QWAVE può essere utilizzato sia come prodotto "stand alone" che con una serie completa di dispositivi QRT che ne massimizzeranno le prestazioni. Come per tutti i prodotti QRT, gli effetti sono cumulativi e l'impiego di più unità insieme renderà quelli del QWAVE ancora più straordinari.

Garanzia

Il QWAVE ha una garanzia di due anni, non trasferibile. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente e l'apertura dell'unità invalida la garanzia.

