



SOPORTE DE MONTAJE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



QRT®

SOPORTE DE MONTAJE PARA QBASE/QSOURCE

Preste asistencia fácilmente a su unidad QBASE o QSOURCE con Nordost Sort Kones. Proceda con el montaje en pared o estabilícelo elevándolo y separándolo más del suelo o estante.

USAR CON:

QSOURCE



QBASE Marca II
QB4




QBASE Marca II
QB6



QBASE Marca II
QB8





FIJACIÓN DE SOPORTES DE MONTAJE:


Desatornille los apoyos de caucho situados bajo su unidad QRT con ayuda de la LLAVE TORX T10 incluida y **guarde los tornillos para fijar los soportes en posición.**

Nota: si precisa tornillos de repuesto, use M3x0,5x10 (no supere los 10 mm).




Con la unidad QRT sobre su parte posterior, alinee los orificios centrales de los soportes de montaje con los orificios para los apoyos de cada extremo de la unidad. Atornille con ayuda de la LLAVE TORX T10 (no apriete en exceso).

Para el uso con Sort Kones:



Fije los soportes de montaje con el logotipo de Nordost orientado en dirección opuesta a la unidad QRT.

Para elevación o montaje en pared:



Fije los soportes de montaje con el logotipo de Nordost orientado hacia la unidad QRT.

MONTAJE EN PARED

Utilice los tornillos adecuados (no incluidos) para fijar la unidad a la pared. El tamaño de tornillo recomendado es M5 o #12 (EE. UU.).



SOPORTE CON SORT KONES

Simplemente coloque cuatro Sort Kones boca arriba en las depresiones de los soportes de montaje.





NORDOST



QRT®



Consulte www.nordost.com/downloads.php
para conocer más opciones de idioma