



STOJAK

INSTRUKCJA OBSŁUGI



QRT®

STOJAK MONTAŻOWY DLA QBASE / QSOURCE

Zespół QBASE lub QSOURCE można łatwo podeprzeć, wykorzystując stożki tłumiące Nordost Sort Kones, zamocować na ścianie lub ustabilizować i unieść go wyżej nad podłogą lub półką.

PRZEZNACZONY DO URZĄDZEŃ:

QSOURCE



QBASE Mark II
QB4




QBASE Mark II
QB6



QBASE Mark II
QB8





MOCOWANIE STOJAKÓW:


Korzystając z dostarczonego klucza T10 typu TORX, odkręcić gumowe stopki znajdujące się pod zespołem QRT oraz **zachować wkręty w celu użycia ich do zamocowania stojaków.**

Uwaga: W razie potrzeby można użyć zastępczych wkrętów M3x0,5x10 (nie dłuższych niż 10 mm)




Po ułożeniu zespołu QRT tylną powierzchnią skierowaną w dół, na dowolnym końcu zespołu wyosiować centralne otwory w stojakach z otworami do mocowania stopek. Przykręcić stojaki używając klucza T10 typu TORX (nie dokręcać nadmiernie).

Stosowanie ze stożkami tłumiącymi Sort Kones



Przymocować stojaki tak, aby znak logo Nordost skierowany był w kierunku przeciwnym od zespołu QRT.

Do zamocowania na ścianie lub do podniesienia:



Przymocować stojaki tak, aby znak logo Nordost skierowany był w kierunku zespołu QRT.

MONTAŻ NA ŚCIENNY

Użyć odpowiednich śrub (nie są dołączone)
do przymocowania zespołu do ściany.
Zalecany rozmiar śrub: M5 lub #12 (USA).



PODPARCIE STOŻKAMI TŁUMIĄCYMI

Ustawić cztery stożki tłumiące
Sort Kones w taki sposób, aby
ich wierzchołki trafiły do
zagłębień w stojakach.





NORDOST



Na stronie www.nordost.com/downloads.php
dostępne są inne wersje językowe