

SORT FÜT

MANUALE D'USO



NÖRDOST


INSTALLAZIONE



1. ADAGIARE I DIFFUSORI SU UN TELO



2. RIMUOVERE LE PUNTE O I PIEDINI ORIGINALI DALL'UNITÀ



3. PER CONOSCERE LE FILETTATURE DISPONIBILI, CONTATTARE IL RIVENDITORE

DIMENSIONI DELL'ADATTATORE
FILETTATO INCLUSE

1/4-20



6mm




8mm




CONTATTARE IL RIVENDITORE PER ULTERIORI MISURE DI
FILETTATURA DISPONIBILI

4. FISSARE L'ADATTATORE FILETTATO AL FÛT FINCHÉ LA BORCHIA NON SARÀ INSERITA NEL FÛT




5. TENENDO FERMA LA PARTE SUPERIORE DEL SORT FÛT AVVITARE SUL DIFFUSORE FINO A QUANDO QUESTO NON SARÀ COMPLETAMENTE SERRATO

(NON FORZARE: SE SI INCONTRA UNA RESISTENZA, RIESAMINARE LA DIMENSIONE DELLA FILETTATURA)



6. METTERE IL DIFFUSORE IN POSIZIONE VERTICALE E COLLOCARLO NELLA POSIZIONE DESIDERATA



NON APPOGGIARE L'INTERO PESO DEL DIFFUSORE SU UN SOLO SORT FÛT. SE NECESSARIO, RICHIEDERE L'ASSISTENZA DI QUALCUN ALTRO PER SOLLEVARRE IL PESO.



LIVELLAMENTO


1. COLLOCARE LE UNITÀ NEL SOUNDSTAGE




2. LIVELLARE E METTERE IN PERPENDICOLARE I DIFFUSORI, AVENDO CURA DI PRENDERE LE MISURE SU ENTRAMBI GLI ASSI "X" E "Y".




3. POSIZIONARE L'INDICATORE DI RIFERIMENTO SU QUALSIASI SUPERFICIE ORIZZONTALE DISPONIBILE DEL DIFFUSORE "B"



4. PUNTARE IL LASER TROVATO SUL SISTEMA DI LIVELLAMENTO DAL DIFFUSORE "A" VERSO L'INDICATORE DI RIFERIMENTO DEL DIFFUSORE "B"



5. UTILIZZARE LO STRUMENTO DI REGOLAZIONE PER RUOTARE I TERMINALI A CUPOLA FINCHÉ IL RAGGIO LASER NON COINCIDERÀ CON L'INDICATORE DI RIFERIMENTO DEL DIFFUSORE "B"



PROVA ANCHE...

SORT KONE



- Supporto per le apparecchiature di controllo della risonanza
- Struttura a regolazione meccanica
- Utilizzabile a gruppi di tre, quattro o anche cinque.
- Tre diversi prezzi e livelli di prestazioni
- Applicazione universale: funzionano ovunque!



NORDOST

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA

Email: info@nordost.com Website: www.nordost.com