


SORT FÜT

INSTRUKCJA OBSŁUGI



NÖRDOST


MONTAŻ



1. USTAW KOLUMNY GŁOŚNIKOWE NA KAWAŁKU TKANINY



2. USU ORYGINALNE KOLCE LUB NÓŻKI Z KOLUMNY



3. INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW GWINTU DOSTĘPNE S U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

W ZESTAWIE GWINTOWANE ADAPTERY RÓŻNYCH ROZMIARÓW

1/4-20



6mm




8mm




INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNYCH ROZMIARÓW GWINTU DOSTĘPNE S U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

4. PRZYMOCUJ GWINTOWANY ADAPTER DO PODSTAWKI FÜT WKRĘCAJĄC GO DO OPORU




5. PRZYTRZYMUJĄC GÓRN CZ KORPUSU SORT FÜT WKRĘĆ GWINTOWANY TRZPIE W OTWÓR W KOLUMNIE DO OPORU

(**NIE NALEŻY WYWIERAĆ NADMIERNEJ SIŁY:** W PRZYPADKU OPOR NALEŻY DOBRA INNY ROZMIAR GWINTU)



6. UNIEŚ KOLUMN GŁOŚNIKOWĄ W GÓRĘ, PO CZYM USTAW W DANEJ POZYCJI




NIE KŁAD CAŁEGO CI ARU KOLUMNY TYLKO NA JEDNEJ PODSTAWIE SORT FÜT. W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTAJ Z POMOCY DRUGIEJ OSOBY.




POZIOMOWANIE

1. USTAW ZESTAWY W STUDIO ODSŁUCHOWYM




2. WYPOZIOMUJ/WYPIONUJ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE, PAMIĘTAJĄC O DOKŁADNYM POMIARZE W OSI „X” I „Y”





3. UMIE OZNACZENIE CELOWNICZE NA GŁOŚNIKU „B” NA DOWOLNEJ DOSTĘPNEJ POWIERZCHNI POZIOMEJ



4. SKIERUJ LASER WCHODZĄCY W SKŁAD SYSTEMU POZIOMUJĄCEGO OD KOLUMNY „A” NA DRUGĄ STRONĘ DO OZNACZENIA CELOWNICZEGO NA KOLUMNIE „B”



5. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZIA REGULACYJNEGO PRZEKR KOPUŁKI WIEŃCOWE DO CHWILI, GDY WIĄZKA LASEROWA DOPASUJE SIĘ KRZYŻYKAMI CELOWNICZYMI NA GŁOŚNIKU „B”



WYPRÓBUJ RÓWNIEŻ...

SORT KONE



- Podstawka kontrolująca rezonans
- Konstrukcją dostrojona mechanicznie
- Możliwość stosowania trzech, czterech lub nawet pięciu podstawek
- Trzy przedziały cenowe zależnie od wydajności
- Uniwersalne zastosowanie - działają wszędzie!



NORDOST

Nordost 93 Bartzak Drive Holliston MA 01746 USA

E-mail: info@nordost.com Strona internetowa: www.nordost.com